

Robot d'aide aux repas

OBI

OBI est un robot d'aide aux repas destiné aux personnes ayant des difficultés à utiliser leurs bras ou leurs mains. OBI reproduit lui-même, les mouvements qui vous aideront à manger seul et à votre rythme.

Facilité d'installation:

OBI se pose sur une table sans adaptation nécessaire.



Garantie : 2 ans

Tarifs : Nous consulter

Remboursement SS : Non



Fonctionnement du robot d'aide au repas OBI.

Les mouvements du OBI sont entièrement automatiques. L'utilisateur déclenche la mise à la bouche des aliments à l'aide de contacteurs (fournis avec le OBI).

Le bras du robot OBI est activé automatiquement via des contacteurs qui permettent à l'utilisateur de choisir

- Quand mettre la cuillère à la bouche.
- Quoi mettre à la bouche en choisissant le compartiment où la cuillère plongera.

OBI est livré avec deux contacteurs plats, il peut aussi être commandé avec d'autres contacteurs pour ainsi trouver:

- Le modèle qui convient (forte ou faible sensibilité, large surface d'appui ...)
- L'emplacement qui convient (main, coude, pied ...)

Le robot est autonome (environ 4h pour un temps de charge de 1 à 2 heures) et se pose simplement sur une table sans nécessité de prise électrique à proximité. Il pèse environ 3.5 kilos.

L'assiette 4 compartiments permet:

- aux aliments de ne pas se mélanger
- de maximiser l'autonomie en n'intervenant pas pour changer les plats: entrée, plat, fromage et dessert sont présentés dans les compartiments dès le début du repas.

Caractéristiques du robot OBI

Le robot OBI est livré avec:

- 1 assiette 4 compartiments
- 1 plateau
- 2 cuillères (grand et petit modèle)
- 2 contacteurs plats (d'autres contacteurs peuvent être utilisés avec OBI).
- 1 cordon d'alimentation pour la recharge.

ERGO
DIFFUSION 

ergo-diffusion

5 rue Debussy

BP 97405

35174 BRUZ Cedex

Tél. : +33 (0) 99 50 80 57 Fax : +33 (0)9 57 20 47 81