

Robot d'aide aux repas **NEATER EATER** ELECTRIQUE

Mouvement facilité

C'est une solution pour ceux qui souhaitent manger seul et à leur rythme !

Facilité d'installation :

Il se pose sur une table sans adaptation nécessaire.

Neater Eater est un robot d'aide aux repas destiné aux personnes ayant des difficultés à utiliser leurs bras ou leurs mains.



Garantie : 3 ans

Tarifs : Nous consulter

Remboursement SS : Non



Fonctionnement du robot d'aide au repas Neater Eater électrique

Le Neater eater électrique se contrôle grâce à un écran tactile ou des contacteurs (en option).

En fonction du paramétrage choisi, chaque pression sur le contacteur ou sur l'écran, déclenche une mise à la bouche des aliments.

La rotation de l'assiette peut être indépendante de chaque bouchée, via un clic sur l'écran ou sur un second contacteur.

Cinq profils différents peuvent être enregistrés dans l'appareil :

*Soit 5 configurations différentes pour une personne, en fonction de son environnement, au domicile, en vacances etc.

*Soit 5 utilisateurs différents. Dans une même institution par exemple, 5 personnes peuvent utiliser le robot à tour de rôle.

Les réglages sont multiples : temps de pause, hauteur de bouche, cycle de repas, etc.

Le Neater Eater électrique est livré avec :

- deux assiettes en plastiques ou céramiques, lavables en machine
- deux cuillères en plastiques ou métalliques , lavables en machine
- un écran tactile

Les options du robot d'aide au repas Neater Eater électrique

- Des contacteurs pour remplacer l'usage de l'écran tactile
- Un sac à dos pour faciliter son transport
- De nombreux accessoires sont disponibles en option, permettant ainsi de répondre aux besoins des utilisateurs (cuillère métal, cuillère fourchette, bol etc...)

ERGO
DIFFUSION 

ergo-diffusion

71 Avenue Alphonse Legault BP 97405

35174 BRUZ Cedex

Tél. : +33 (0)2 99 50 80 57 Fax : +33 (0)9 57 20 47 81